

## MANUAL DE UTILIZARE



Sistemul Astra 200 este furnizat cu 2 telecomenzi cu 5 butoane.

**Butonul 1:** Armeaza sistemul. Apasat timp de 3 secunde activeaza "PANICA".

**Butonul 2:** Dezarmeaza sistemul.

**Butonul 3:** Activeaza functia Aux. 1

**Butonul 4:** Activeaza functia Aux. 2.

**Buton 5 apoi 1:** Armare silentioasa.

**Buton 5 apoi 2:** Dezarmare silentioasa.

**Buton 5 apoi 4:** Cautare in parcare.

### Armare

Sistemul monitorizeaza 3 zone independente atunci cand este armat: usile, capota/portbagajul si senzorul de soc. Pentru armarea sistemului:

1. Puneti contactul pe pozitia "OFF",
2. Coborati din masina si inchideti toate usile,
3. Apasati butonul #1:
  - Sirena va emite un beep\*, usile se vor incuia\*\*, luminile de semnalizare se vor aprinde o data iar LED-ul se va aprinde pentru a indica activarea releului pentru blocarea pominei motorului.
4. Dupa 5 secunde de la armare LED-ul va incepe sa clipeasca indicand ca toate zonele sunt acum monitorizate.

\* *La armare, daca una din zone este deschisa sau un senzor este defect, sistemul va emite 4 beep-uri si va ignora acea intrare, mentinand celelalte zone protejate.*

\*\* *Daca sistemul este conectat la inchiderea centralizata a masinii.*

Odata armat, sistemul va intra in alarma daca una din usi, capota/portbagajul sunt deschise sau senzorul de soc a fost declansat de un impact asupra masinii. Daca a fost declansat de usi sau capota/portbagaj sirena va suna timp de 45 secunde. Daca a fost declansat de senzorul de soc sau senzorul optional sirena va suna 30 de secunde.

Daca senzorul de soc a detectat un impact usor asupra masinii sau zona de preavertizare a senzorului optional fost declansata sirena va emite 5 beep-uri.

### Dezarmare

Pentru a dezarma sistemul apasati butonul #2 al telecomenzii. Sirena va emite 2 beep-uri\*, usile se vor deschia\*\*, luminile se vor aprinde de 2 ori iar LED-ul se va stinge.

\* *Daca sistemul a fost declansat pe perioada armarii, sirena va emite 3 beep-uri iar LED-ul se va aprinde de un numar de ori indicand zona care a declansat alarma*

\*\* *Daca sistemul este conectat la inchiderea centralizata a masinii.*

### Armare/Dezarmare silentioasa

Sistemul poate fi programat sa se armeze fara beep-uri de confirmare ale sirenei\*. Daca aceasta optiune este programata permanent sirena va suna doar la declasarea sistemului. Sistemul poate fi armat/dezarmat silentios\* folosind butonul #5 apoi unul din butoanele #1 sau #2.

\* *Daca la armare una din zone este deschisa sau defecta sirena va emite 4 beep-uri. Daca sistemul a fost declansat pe perioada armarii sirena va emite 3 beep-uri.*

## **Armare Pasiva**

Cand este programat pentru armarea pasiva, sistemul se va arma automat astfel:

1. Puneti contactul pe "OFF".
2. Deschideti usa si iesiti din masina,
  - Imediat ce toate usile au fost inchise si plafoniera s-a stins, LED-ul va incepe sa clipeasca rapid.
3. Dupa 30 de secunde:
  - Sirena va emite 1 beep, luminile se vor aprinde o data, usile se vor incuia\*\* iar LED-ul va incepe sa clipeasca rar.
4. Sistemul este acum armat.

\* *Contactul trebuie sa fi fost pus pe "ON" timp de cel putin 5 secunde sau secventa de armare pasiva nu va incepe.*

\*\* *Daca optiunea "Inculierea usilor la armarea pasiva" este activata.*

Pentru a dezactiva temporar armarea pasiva, puneti contactul pe "ON" apoi "OFF" in timp de mai putin de 5 secunde. Sirena va emite 1 beep indicand ca sistemul nu se va arma pasiv pana la un nou ciclu al contactului "ON/OFF".

Daca functia "Amare pasiva cu avertizare" este programata "ON", sirena va emite 1 beep din 2 in 2 secunde.

*Nota: Dac a sistemul este programat sa se armeze pasiv, optiunea "Rearmare automata" va fi activata automat.*

## **Panica**

In caz de urgenta telecomanda poate fi folosita pentru activarea Modulului Panica:

1. Apasati si tineti apasat butonul 1 timp de 3 secunde.
  - Sirena va suna, luminile se vor aprinde intermitent iar usile se vor descuia\* pentru a permite accesul in masina.
2. Apasati butonul 2 pentru a opri Panica.

\* *In cazul in care contactul este pe "ON" atunci cand se activeaza Modul Panica, usile se vor descuia pentru a permite iesirea din masina.*

## **Dezarmare de urgenta**

In cazul in care telecomanda a fost pierduta sau nu este functionala, sistemul poate fi dezarmat folosind urmatoarea procedura. Inainte de a incepe fiti sigur ca aveti cheia de contact pregatita si cunoasteti unde este ascuns butonul pentru dezarmarea de urgenta.

Pentru a dezarma sistemul de urgenta:

1. Descuiati usa cu cheia,
2. Intrati in masina; deoarece sistemul este armat, sirena va incepe sa sune.
3. Puneti cheia in contact si rasuciti pe "ON",
4. Apasati butonul timp de 10 secunde; sistemul este acum dezarmat.

## **Modul Valet**

Modul Valet dezactiveaza temporar sistemul si poate fi folosit atunci cand masina este in service, etc. Pentru activare/dezactivare Mod Valet:

1. Puneti contactul pe "ON",
2. Apasati si tineti apasat butonul valet timp de 5 secunde.
  - Sirena va emite 1 beep pentru Mod Valet activat.
  - Sirena va emite 2 beep-uri pentru Mod Valet dezactivat.
3. Puneti contactul pe "OFF".

## MANUAL DE UTILIZARE

### Incuierea/Deschiderea usilor cu contactul

Pentru securitate, aceasta facilitate va incuia usile la punerea contactului pe "ON" si le va deschide la punerea contactului pe "OFF" la masinile echipate cu inchidere centralizata. Daca la punerea contactului pe "ON" una din usi este deschisa, incuierea usilor va fi dezactivata pentru a nu incuia usile cu cheile in contact.

### Aprinderea plafonierei

Daca aceasta facilitate optionala este instalata, plafoniera se va aprinde la dezarmarea sistemului din telecomanda. Plafoniera va ramane aprinsa timp de 30 de secunde sau pana la punerea contactului pe "ON".

### Activare functii auxiliare

Astra 200 este echipat cu doua functii auxiliare ce pot fi folosite pentru deschiderea portbagajului, comanda pentru ridicarea geamurilor electrice, comanda pomire motor, etc. Pentru activarea functiei Aux. 1 apasati butonul 3 al telecomenzii. Functia va ramane activa atat timp cat butonul este apasat.

Pentru activarea functiei Aux. 2 apasati butonul 4 al telecomenzii. Functia va ramane activa atat timp cat butonul este apasat.

### Dezactivarea senzorului de soc din telecomanda

Atunci cand masina este parcata in locuri in care credeti ca sistemul ar putea fi declansat de catre senzorul de soc, acesta poate fi temporar anulat din telecomanda. Pentru anularrea senzorului din telecomanda:

1. Armati sistemul,
2. In timp de 5 secunde de la armarea sistemului apasati butonul 1.
  - Sirena va emite 5 beep-uri iar luminile de parcare se vor aprinde de 5 ori pentru a indica excluderea senzorului de soc.
  - Senzorul va ramane dezactivat pana la umatoarea armare.

### Protectia Anti Jaf

Pentru adaugarea unui nivel crescut al securitatii personale, sistemul este echipat cu trei moduri Anti Jaf. Pentru confirmarea activarii modului Anti-Jaf luminile se vor aprinde de 2 ori. Dupa 90 de secunde sirena va incepe sa sune timp de 15 secunde ca semnal de avertizare, inainte ca sistemul sa intre complet in alarma. Odata sistemul intrat in alarma, datorita activarii modului Anti Jaf, sirena va suna, luminile se vor aprinde intermitent timp de 5 minute sau pana la resetarea sistemului.

**Manual.** Apasarea butonului 2 va declansa automat modul Anti Jaf. Apasati butonul 2 pentru dezactivare.

**Pasiv.** Modul Anti Jaf va fi activat daca una din usi este deschisa atunci cand contactul este pe "ON". Apasati butonul valet de 3 ori pentru dezactivare.

**Permanent.** Modul Anti Jaf va fi activat de fiecare data cand contactul este pus pe "ON". Apasati butonul valet de 3 ori, cu contactul pe "ON", pentru dezactivare.

## Programarea functiilor sistemului

Pentru a introduce sistemul in modul de programare:

1. Puneti contactul pe "ON",
2. In timp de 5 secunde apasati butonul valet de 5 ori
  - Sirena va emite 1 beep lung confirmand intrarea sistemului in modul de programare
3. Apasati butonul valet de un numar de ori egal cu numarul functiei pe care doriti sa o modificati. Sirena va emite 1 beep la fiecare apasare a butonului.
4. In timp de 5 secunde apasati butonul telecomenzii corespunzator coloanei in care se afla optiunea pe care doriti sa o modificati.
  - Sirena va emite un numar de beep-uri pentru a confirma setarea:
    - 1 beep = Butonul 1
    - 2 beep-uri = Butonul 2
    - 3 beep-uri = Butonul 3
5. Cand ati terminat setarea puneti contactul pe "OFF" pentru a salva modificarile.

## Functiile programabile

Nr.	Funcția	Buton 1	Buton 2	Buton 3
1.	Beep claxon la Armare/Dezarmare	OFF	ON	ON + beep pre-avertizare
2.	Mod armare	Manual	Pasiv	Pasiv cu avertizare
3.	Incuiera usilor la armarea pasiva	OFF	ON	Setare cod dezarmare
4.	Incuiera usilor cu contactul	ON	OFF	Doar incuiera
5.	Avertizare usa deschisa la armare	10 sec.	60 sec.	
6.	Rearmare automata	OFF	ON	
7.	Pulsuri la deschiderea usii	1 puls	2 pulsuri	
8.	Beep-ul la Armare/Dezarmare	ON	OFF	
9.	Aprindere lumini la dezarmare	30 sec.	2	
10.	Dezarmare cu Aux. 1	OFF	ON	
11.	Timp comanda inchidere centralizata	1 sec.	3 sec.	
12.	Tip Anti Jaf	Manual	Pasiv	Permanent
13.	Mod Anti Jaf	OFF	ON	
14.	Armare cu contact pe "ON"	OFF	ON	

## Resetarea functiilor programabile la setarea de fabrica

Umati aceasta procedura pentru aducerea functiilor programabile la setarea de fabrica (coloana butonului 1):

1. Introduceti sistemul in modul de programare al functiilor (ca mai sus),
2. Apasati butoanele 1 si 2 simultan:
  - Sirena va emite 6 beep-uri pentru a indica receptionarea semnalului de reset,
  - Toți parametrii functiilor programabile sunt acum la setarea de fabrica,
  - Modul Valet este "OFF"
3. Puneti contactul pe "OFF"

## MANUAL DE UTILIZARE

### Dezarmare de urgenta codata

Ca o masura de securitate in plus, sistemul poate fi programat sa se dezarmeze de urgenta doar cu ajutorul unui cod programat la instalare, procedura standard fiind inactiva. Pentru a dezarma sistemul atunci cand acesta are memorat un cod pentru dezarmare:

1. Urmati pasii 1-3 de la "Dezarmarea de urgenta",
2. Apasati butonul valet de un numar de ori egal cu codul de dezarmare si continuati sa tineti apasat timp de 10 secunde la ultima apasare.
3. Sistemul se va dezarma. Daca nu a fost introdus codul corect, puneti contactul pe "OFF" si reluati procedura.

### Programarea unui cod pentru dezarmarea de urgenta

1. Puneti contactul pe "ON",
2. In timp de 5 secunde apasati butonul valet de 5 ori,
  - Sirena va emite un beep lung pentru a confirma intrarea in modul de programare.
3. Apasati butonul valet de 3 ori.
  - Sirena va emite 1 beep la fiecare apasare
4. In timp de 5 secunde apasati butonul #3 al telecomenzii
  - Sirena va emite 3 beep-uri.
5. Apasati butonul valet de un numar de ori egal cu numarul dorit pentru noul cod (1-15).
6. Puneti contactul pe "OFF".
7. Dezarmati sistemul folosind noul cod de dezarmare pentru ca acesta sa fie memorat.

### Memoria declansarii sistemului

Daca sistemul a fost declansat pe perioada armarii, la dezarmare LED-ul se va aprinde de un numar de ori corespunzator zonei care a declansat alarma:

- 2 aprinderi = senzor de soc
- 4 aprinderi = intrare usi
- 5 aprinderi = intrare capota/portbagaj
- 10 aprinderi = alimentare intrerupta sau sistem resetat

### Indicatiile LED-ului

- Stins = Sistem dezarmat
- Clipeste incet = Sistem armat
- Clipeste rapid = Incepe armarea pasiva
- Aprins = Sistemul in Mod Valet
- Aprins (dupa armare) = 10 secunde pina la armarea completa
- Aprins (sistem dezarmat dar nu in Mod Valet) = Usa, capota sau portbagaj deschise

### Indicatiile beep-urilor sirenei

- 1 beep = Sistem armat
- 2 beep-uri = Sistem dezarmat
- 3 beep-uri = Sistem dezarmat dar a fost in alarma
- 4 beep-uri = Sistemul armat dar una din zone ramasa deschisa
- 5 beep-uri = Preavertizare senzor de soc